


Wie öffnet man ein CITOVAL?

6. Gehäuse entfernen



4 Schrauben auf der Oberseite des Grundkörpers lösen. Die Gehäusehülle kann nun nach unten abgenommen werden.



Fertig.

Viel Erfolg!